

## **NÁVOD NA OBSLUHU ROLET**

### **Obsluha ručně ovládané rolety**

#### **Ovládací šňůra nebo pásek**

- stahováním ovládací šňůry nebo pásky směrem dolů se roleta vytahuje
- tažením šňůry nebo pásky z navíječe směrem k sobě se roleta spouští dolů
- v samonavíječi je integrovaná brzdička, která umožní roletu zafixovat v libovolné poloze

#### **Převodovka s klikou**

- zalamovací klika se vyjme z držáku
- točením zalamovací kliky na jednu nebo druhou stranu se roleta odvíjí, nebo vytahuje nahoru, směr otáčení určuje typ zvoleného ovládaní vlevo nebo vpravo

#### **Pružinová protiváha**

- roleta se stahuje nebo vytahuje pomocí madel umístěných v koncové lamelě
- zajištění rolety v dolní poloze je pouze vahou samotného roletového pancíře, po montáži rolety je třeba na místě seřídít pružinovou protiváhu
- koncová lamela může být opatřena rozvorovým zámkem, dá se zamykat z obou stran
- koncová lamela může být osazena posuvnými zarážkami, zajištění je pak možné pouze z jedné strany rolety

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Spouštění a vytažení pancíře se musí provádět tak, aby nedocházelo k prudkým nárazům při dojetí do koncové polohy. Náraz může způsobit mechanické poškození rolety.

## **Obsluha motoricky ovládané rolety**

- spínačem bez aretace pod omítku nebo na omítku
- dálkovým ovladačem
- řídicí jednotkou, časový spínač
- kombinaci těchto zařízení

Vytažení či spouštění rolety se ukončí automaticky nastaveným koncovým dorazem integrovaným v motoru, nebo ručním impulsem, tedy uvolněním ovládacího spínače.

Spínač bez aretace je nutno po celou dobu chodu rolety držet.

Při použití speciálních motorů řady T5E a přídavného oddělovacího relé stačí dát roletě impuls, spouštění či vytažení pak probíhá automaticky.

Motory na dálkové ovládání řady Ehz jsou vybaveny automatickým koncovým dorazem, a chod rolety je rovněž řízen automaticky, pouze stlačením příslušného tlačítka na dálkovém ovladači.

## **UPOZORNĚNÍ:**

- před manipulací s roletou zkontrolujte, zda v její dráze není žádná překážka
- udržujte čistotu lamel a dráhy ve vodících lištách
- při výpadku elektrického napětí je roleta nefunkční
- v zimním období zkontrolujte možné přimrznutí pancíře
- přívodní kabel motoru se nesmí zkrátit na méně než 30cm!

## **Je zakázáno:**

- upravovat vlastní systém rolety
- zasahovat do elektrických částí rolety či řídicího systému
- roletu rozebírat a znovu ji sestavovat
- nahrazovat poškozené součásti jinými díly z podobných systému
- kotvení jiných konstrukcí na roletový komplet