

## **Návod na větrání prostor a místností okny osazenými hliníkovými roletami**

Větrání okny a to i na ventilační polohu v zimním období je možné provádět pouze pokud je pancíř rolety kompletně zatažený do boxu v horní poloze.

V případě že není dodržen tento postup, může docházet ke kondenzování vody na pancíři rolety, nebo jejích jiných částech. Kondenzát může při nízkých venkovních teplotách zamrznout, což může zapříčinit nefunkčnost rolety. Obslužná manipulace s roletou v tomto případě může způsobit poškození rolety. V případě takovéto námrazy je možné obsluhovat roletu až po jejím rozmrznutí!

Na rolety poškozené nesprávnou obsluhou se nevztahují záruční podmínky.